

Tablica konfiguracji: waga ELZAB Prima - kasy ELZAB

	Alfa II generacji (homolog. 2001)	Jota II generacji (homolog. 2001)	Delta II generacji (homolog.2001)	Eta
pojedyncza waga	PRZEJ. PRIMA/ALFA/BP - 01603, dołączyć do "WEJŚCIA SZEREGOWE", protokół wagi - standard lub rozszerzony (niestabilny wynik nie jest odsyłany), ustawienie kasy: "WEJŚCIA SZEREGOWE" - 01 kod ustawień: 20101 lub 20111	nie wymaga przejściówki dołączyć do "ŁĄCZE PC", protokół wagi - standard lub rozszerzony (niestabilny wynik nie jest odsyłany) kod ustawień: 20101 lub 20111		
pojedyncza waga + czytnik kodów klawiaturowy	PRZEJ. PRIMA/CZYTNIK/ALFA - 01602, dołączyć do "WEJŚCIA SZEREGOWE", protokół wagi - standard lub rozszerzony (niestabilny wynik nie jest odsyłany), ustawienie kasy: "WEJŚCIA SZEREGOWE" - 01 kod ustawień: 20101 lub 20111		nie wymaga przejściówki, dołączyć do złącza "WAGA", protokół - rozszerzony ustawiany automatycznie przez kasę, kod ustawień: 2010x lub 2011x (x - cyfra 1-4 oznacza numer wagi w systemie wag Prima)	PRZEJ. PRIMA/DELTA - 01601, dołączyć do "ZŁĄCZE WAGI", protokół - rozszerzony wybierany automatycznie przez drukarkę, kod ustawień: 20101 lub 20111
pojedyncza waga + czytnik kodów szeregowy				
pojedyncza waga + komputer	bez ograniczeń, patrz podłączenie w zależności od czytnika kodów kod ustawień: 20101 lub 20111	ROZGAŁ. DO KASY JOTA - 01610, PRZEJ. PRIMA/DELTA - 01601, dołączyć do "ŁĄCZE SZEREGOWE", protokół wagi - standard lub rozszerzony (niestabilny wynik nie jest odsyłany) kod ustawień: 20101 lub 20111		
dwie wagi	ROZDZIELACZ WAG - 01613, dołączyć do "WEJŚCIA SZEREGOWE", protokół wagi - standard lub rozszerzony (niestabilny wynik nie jest odsyłany), ustawienie kasy: "WEJŚCIA SZEREGOWE" - 01 (WAGA ...) kod ustawień: 20101 lub 20111	ROZDZIELACZ WAG - 01613, KABEL PRIMA - 01606, dołączyć do "ŁĄCZE PC", protokół wagi - standard lub rozszerzony (niestabilny wynik nie jest odsyłany) kod ustawień: 20101 lub 20111	pierwsza waga jak pojedyncza, druga przez ROZG. DO KASY JOTA - 01610 i PRZEJ. PRIMA/DELTA - 01601 dołączyć do: "CZYTNIK KODÓW KRESK.", protokół wagi - rozszerzony, druga waga przesyła tylko z kl. wagi, kod ustawień: 20111	pierwsza waga jak dla pojedynczej, druga przez: PRZEJ. PRIMA/ALFA/BP - 01603, dot. do: "CZYTNIK KODÓW KRESK.", protokół wagi - rozszerzony, druga waga przesyła tylko z klaw. wagi, kod ustawień: 20111
dwie wagi + czytnik kodów klawiaturowy				pierwsza waga jak dla pojedynczej, druga przez: PRZEJ. PRIMA/CZYTNIK/ALFA - 01602, dot. do: "CZYTNIK KODÓW KRESK.", protokół wagi - rozszerzony, druga waga przesyła tylko z klaw. wagi, kod ustawień: 20111
dwie wagi + komputer	bez ograniczeń, patrz podłączenie w zależności od czytnika kodów	ROZDZIELACZ WAG - 01613, PRZEJ. PRIMA.DELTA - 01601, ROZGAŁĘŻNIK JOTA - 01610, dołączyć do: "ŁĄCZE SZEREGOWE", protokół wagi - standard lub rozszerzony kod ustawień: 20101 lub 20111	bez ograniczeń, patrz podłączenie w zależności od czytnika kodów	bez ograniczeń, patrz podłączenie w zależności od czytnika kodów
2 lub więcej wag	ROZDZIELACZ WAG - 01613, dołączyć do "WEJŚCIA SZEREGOWE", protokół wagi - standard lub rozszerzony (niestabilny wynik nie jest odsyłany), ustawienie kasy: "WEJŚCIA SZEREGOWE" - 01 (WAGA ...) kod ustawień: 20101 lub 20111	ROZDZIELACZ WAG - 01613, KABEL PRIMA - 01606, dołączyć do "ŁĄCZE PC", protokół wagi - standard lub rozszerzony (niestabilny wynik nie jest odsyłany) kod ustawień: 20101 lub 20111		pierwsza waga jak dla pojedynczej, następne przez: ROZDZIELACZ WAG - 01613, dołączyć do "CZYTNIK KODÓW KR.", protokół wagi - rozszerzony, dodatkowe wagi przesyłają tylko z klawisza, kod ustawień: 20111
2 lub więcej wag + czytnik kodów klawiaturowy			ROZDZIELACZ WAG - 01613, (zwora S1 w rozdzielaczu włączona), KABEL PRIMA dołącz. do złącza "WAGA", protokół wagi - rozszerzony, dodatkowe wagi przesyłają z klawisza wagi lub zapytane przez kasę jeżeli włączony jest system wag Prima. Do pracy w systemie wag Prima potrzebna jest wersja programu wagi 1.06 lub wyższa. kod ustawień: 20111	
2 lub więcej wag + czytnik kodów szeregowy				
2 lub więcej wag + komputer	bez ograniczeń, patrz podłączenie w zależności od czytnika kodów	ROZDZIELACZ WAG - 01613, PRZEJ. PRIMA.DELTA - 01601, ROZGAŁĘŻNIK JOTA - 01610, dołączyć do: "ŁĄCZE SZEREGOWE", protokół wagi - standard lub rozszerzony kod ustawień: 20101 lub 20111		bez ograniczeń, patrz podłączenie w zależności od czytnika kodów

Zobacz także stronę 2

Tablica konfiguracji: waga ELZAB Prima - kasy ELZAB (c.d.)

	Alfa I generacji	Jota I generacji	Delta I generacji	Alfa-WAGA
pojedyncza waga	PRZEJ.PRIMA/ALFA/BP - 01603, dołączyć do "WEJŚCIA SZEREGOWE", protokół wagi - standard, przełącz. SW1 w kasie - rozwartry (OFF) kod ustawień: 20101	nie wymaga przejściówki, dołączyć do "ŁĄCZE PC", protokół wagi - standard kod ustawień: 20101	PRZEJ. PRIMA/DELTA - 01601, dołączyć do "ZŁĄCZE WAGI", protokół - rozszerzony wybierany automatycznie przez kasę kod ustawień: 20101 lub 20111	nie wymaga przejściówki, dołączyć do "ZŁĄCZE WAGI", protokół - rozszerzony wybierany automatycznie przez kasę kod ustawień: 20101 lub 20111
pojedyncza waga + czytnik kodów klawiaturowy	PRZEJ.PRIMA/CZYTNIK/ALFA -01602, dołączyć do "WEJŚCIA SZEREGOWE", ustawienie wagi - standard, przełącz. SW1 w kasie - rozwartry (OFF) kod ustawień: 20101			
pojedyncza waga + czytnik kodów szeregowy				
pojedyncza waga + komputer	bez ograniczeń, patrz podłączenie w zależności od czytnika kodów kod ustawień: 20101	ROZGAŁ. DO KASY JOTA - 01610, PRZEJ. PRIMA/DELTA - 01601, dołączyć do "ŁĄCZE SZEREGOWE", protokół wagi - standard kod ustawień: 20101		
dwie wagi	ROZDZIELACZ WAG - 01613, dołączyć do "WEJŚCIA SZEREGOWE", protokół wagi - standard, przełącz. SW1 w kasie - rozwartry (OFF) kod ustawień: 20101	ROZDZIELACZ WAG - 01613, KABEL PRIMA - 01606, dołączyć do "ŁĄCZE PC", protokół wagi - standard kod ustawień: 20101	pierwsza waga jak dla pojedynczej, druga przez: PRZEJ. PRIMA/ALFA/BP - 01603, dot. do: "CZYTNIK KODÓW KRESK.", protokół wagi - rozszerzony, druga waga przesyła tylko z klaw. wagi kod ustawień: 20111	pierwsza waga jak dla pojedynczej, druga przez: PRZEJ. PRIMA/ALFA/BP - 01603, dot. do: "CZYTNIK KODÓW KRESK.", protokół wagi - rozszerzony, druga waga przesyła tylko z klaw. wagi kod ustawień: 20111
dwie wagi + czytnik kodów klawiaturowy			pierwsza waga jak dla pojedynczej, druga przez: PRZEJ. PRIMA/CZYTNIK/ALFA - 01602 dot. do: "CZYTNIK KODÓW KRESK.", protokół wagi - rozszerzony, druga waga przesyła tylko z klaw. wagi kod ustawień: 20111	pierwsza waga jak dla pojedynczej, druga przez: PRZEJ. PRIMA/CZYTNIK/ALFA - 01602 dot. do: "CZYTNIK KODÓW KRESK.", protokół wagi - rozszerzony, druga waga przesyła tylko z klaw. wagi kod ustawień: 20111
dwie wagi + komputer	bez ograniczeń, patrz podłączenie w zależności od czytnika kodów	ROZDZIELACZ WAG - 01613, PRZEJ. PRIMA.DELTA - 01601, ROZGAŁĘŻNIK JOTA - 01610, dołączyć do: "ŁĄCZE SZEREGOWE", protokół wagi - standard kod ustawień: 20101	bez ograniczeń, patrz podłączenie w zależności od czytnika kodów	bez ograniczeń, patrz podłączenie w zależności od czytnika kodów
2 lub więcej wag	ROZDZIELACZ WAG - 01613, dołączyć do "WEJŚCIA SZEREGOWE", protokół wagi - standard, przełącz. SW1 w kasie - rozwartry (OFF) kod ustawień: 20101	ROZDZIELACZ WAG - 01613, KABEL PRIMA - 01606, dołączyć do "ŁĄCZE PC", protokół wagi - standard kod ustawień: 20101	pierwsza waga jak dla pojedynczej, następne przez: ROZDZIELACZ WAG - 01613, dołączyć do "CZYTNIK KODÓW KR.", protokół wagi - rozszerzony, dodatkowe wagi przesyłają tylko z klawisza kod ustawień: 20111	pierwsza waga jak dla pojedynczej, następne przez: ROZDZIELACZ WAG - 01613, dołączyć do "CZYTNIK KODÓW KR.", protokół wagi - rozszerzony, dodatkowe wagi przesyłają tylko z klawisza, kod ustawień: 20111
2 lub więcej wag + czytnik kodów klawiaturowy				
2 lub więcej wag + komputer	bez ograniczeń, patrz podłączenie w zależności od czytnika kodów	ROZDZIELACZ WAG - 01613, PRZEJ. PRIMA.DELTA - 01601, ROZGAŁĘŻNIK JOTA - 01610, dołączyć do: "ŁĄCZE SZEREGOWE", protokół wagi - standard kod ustawień: 20101	bez ograniczeń, patrz podłączenie w zależności od czytnika kodów	bez ograniczeń, patrz podłączenie w zależności od czytnika kodów

Uwagi:

- W kasach **XCEL 261**. przy podłączeniu wag stosować PRZEJ.UNIW.ZASILACZ PRIMA - 01604 ustawienia wagi w zależności od programu aplikacyjnego kasy.
- Od wersji oprogramowania 1.06 można w prosty sposób sprawdzić ustawienia parametrów komunikacyjnych wag. W tym celu należy bezpośrednio po załączeniu wagi, w czasie trwania testu inicjującego nacisnąć jednokrotnie klawisz **[T]**. Wtedy na około 2 sekundy na wyświetlaczu pojawi się cyfrowa informacja o ustawieniach wagi. Wyświetlona zostanie liczba 5 cyfrowa której kolejne cyfry oznaczają: prędkość transmisji, parzystość, typ ramki 7/8, protokół, nr w systemie wag.

Przykład:

wyświetlona zostanie liczba: 20101, co oznacza

prędkość transmisji	2	9600 b/s
parzystość	0	even
typ ramki 7/8	1	8 bitów danych
protokół	0	podstawowy
nr w systemie wag	1	numer wagi 1